


# DESPIECE Y LISTADO DE PARTES



ZC1 Conjunto cigüeñal  
ZC2 Conjunto de arranque

ZC3 Conjunto de embrague  
ZC4 Conjunto freno de cadena

ZC5 Conjunto de balance

|                                  |                                 |                                     |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Tuerca M5                      | 58 Retén de aceite peq. 12x22x7 | 118 Cubre equilibrador              |
| 2 Conjunto silenciador           | 59 Volante magnético            | 119 Tornillo tensor cadena          |
| 3 Junta silenciador              | 60 Tuerca de volante M8x1       | 120 Enganche tensor cadena          |
| 4 Tornillo M5x60                 | 61 Deflector                    | 121 Soporte tensor cadena           |
| 5 Tornillo M5x20                 | 62 Tornillo ST5x16              | 122 Tornillo M4x14                  |
| 6 Cilindro                       | 63 Tornillo ST5x19              | 123 Venteo aceite                   |
| 7 Bujía                          | 64 Tapa lateral arranque        | 124 Soporte conducto combustible    |
| 8 Junta base cilindro            | 65 Caja resorte de arranque     | 125 .1 Retorno aceite               |
| 9 Aro de pistón                  | 66 Resorte recuperador arranque | 125 .2 Retorno aceite               |
| 10 Seguro perno de pistón        | 67 Polea de arranque            | 126 Anillo de goma                  |
| 11 Pistón                        | 68 Resorte secundario           | 127 Filtro de combustible           |
| 12 Perno de pistón               | 69 Plato de arranque            | 128 Empuñadura delantera            |
| 13 Junta admisión                | 70 Arandela polea de arranque   | 129 Tornillo ST5x16                 |
| 14 Aislante calor admisión       | 71 Tornillo ST5x16              | 130 Tornillo ST5x19                 |
| 15 Junta carburador              | 72 Camisa cordel arranque       | 131 Placa resorte empuñadura        |
| 16 Carburador                    | 73 Anillo cordel arranque       | 132 Tornillo ST4,8x16               |
| 17 Tornillo ST5x16               | 74 Resorte cordel arranque      | 133 Placa barra                     |
| 18 Conector carburador-filtro    | 75 Cordel de arranque           | 134 Banda de freno                  |
| 19 Junta filtro de aire          | 76 Empuñadura de arranque       | 135 Pasador freno                   |
| 20 Tornillo M4x70                | 77 Tornillo M5x14               | 136 Tornillo ST4,2x9,5              |
| 21 Tornillo ST5x16               | 78 Cable de arranque            | 137 Placa barra                     |
| 22 Soporte ajuste velocidad      | 79 Cable de parada              | 138 Resorte del freno               |
| 23 Tapa superior motor           | 80 Conjunto de ignición         | 139 Conjunto carcasa                |
| 24 Perilla del cebador           | 81 Soporte ignición             | 140 Placa freno                     |
| 25 Soporte perilla cebador       | 82 Tornillo M4x14               | 141 Pasador                         |
| 26 Filtro de aire                | 83 Tornillo ST4,2x14            | 142 Resorte de empuje-freno         |
| 27 Tapa del filtro de aire       | 84 Venteo                       | 143 Resorte-palanca                 |
| 28 Perilla fijación tapa filtro  | 85 Filtro de aceite             | 144 Palanca del soporte-resorte     |
| 28 .1 Arandela de nylon          | 86 Tapón pequeño                | 145 Resorte                         |
| 29 Soporte patines de embrague   | 87 Tornillo ST5x16              | 146 Leva-freno                      |
| 30 Resorte patines               | 88 Tapón goma                   | 147 Soporte leva                    |
| 31 Patín de embrague             | 89 Tornillo M5x14               | 148 Tuerca M5                       |
| 32 Arandela del embrague         | 90 Caja cigüeñal                | 149 Arandela                        |
| 33 Tambor de embrague            | 91 Tornillo M5x16               | 150 Resorte palanca                 |
| 34 Rodamiento agujas K101313     | 92 Resorte empuñadura           | 151 Palanca freno cadena            |
| 35 Gusano plástico               | 93 Tornillo ST5x16              | 152 Tubo palanca freno cadena       |
| 36 Tornillo M4x14                | 94 Soporte varilla acelerador   | 153 Tornillo M5x39                  |
| 37 Tapa bomba de aceite          | 95 Tapón grande                 | 154 Garra                           |
| 38 Tornillo M4x14                | 96 Goma amortiguadora           | 155 Tornillo M5x10                  |
| 39 Cuerpo bomba de aceite        | 97 Varilla acelerador           | 156 Tuerca M8                       |
| 40 Manguera de aceite            | 98 Pasador gatillo              | 157 Barra guía cadena 16"           |
| 40 .1 Manguera de aceite         | 99 Resorte gatillo              | 158 Cadena 3/8" 0.050" 57 eslabones |
| 40 .2 Manguera resorte de aceite | 100 Gatillo                     | 159 Tornillo M5x6                   |
| 41 Arandela bomba de aceite      | 101 Tapón combustible           | 160 Placa térmica                   |
| 42 Retén de aceite grande        | 102 Tapón aceite cadena         | 161 Goma                            |
| 43 Seeger 32                     | 103 Arandela tapón combustible  |                                     |
| 44 Tornillo M5x35                | 104 Arandela tapón aceite       |                                     |
| 45 Atrapa cadena                 | 105 Retenedor tapón             |                                     |
| 46 Tornillo M8x24                | 106 Resorte                     |                                     |
| 47 Tobera inyección combustible  | 107 Tornillo ST5x16             |                                     |
| 48 Tornillo M5x30                | 108 Tornillo M5x14              |                                     |
| 49 Mitad derecha del cigüeñal    | 109 Tornillo ST5x25             |                                     |
| 50 Pasador 3x9                   | 110 Interruptor de encendido    |                                     |
| 51 Rodamiento 6201               | 111 Caja del tanque             |                                     |
| 52 Arandela                      | 112 Bulbo cebador               |                                     |
| 53 Rod.peq. agujas K10x14x11     | 113 Palanca gatillo             |                                     |
| 54 Rodamiento peq.agujas GF08    | 114 Cubre empuñadura            |                                     |
| 55 Chaveta del volante 3x3 7x10  | 115 Soporte equilibrador        |                                     |
| 56 Arandela eje del cigüeñal     | 116 Cubre equilibrador          |                                     |
| 57 Caja de cigüeñal izquierda    | 117 Equilibrador                |                                     |