


DESPIECE Y LISTADO DE PARTES



1. Bujía NHSP LD L8RTF
2. Enganche
3. Tornillo M5x14
4. Tornillo M5x20
5. Tapa motor
6. Material aislante del calor
7. Tapón de goma
8. Tuerca M5
9. Tornillo M5x10
10. Con junto silenciador
11. Junta silenciador
12. Tornillo M5x84
13. Cilindro
14. Junta del cilindro
- Zc1 Conjunto cigüeñal-biela-cilindro
15. Aro pistón
16. Pistón
17. Seguro del perno del pistón
18. Perno del pistón
19. Tapa lateral rodamiento de agujas
20. Rodamiento de agujas K11x15x12,5
21. Cigüeñal-biela
22. Material aislante del calor
23. Atrapa-cadena
24. Asiento de resorte
25. Resorte
26. Tornillo ST4,8x16
27. Junta admisión
28. Conector admisión
29. Alojamiento admisión
30. Junta alojamiento admisión
31. Brida
32. Anillo de retención
33. Carburador H62
34. Codo admisión
35. Pasador M5x37
36. Paragolpes del codo
37. Tornillo M5x50
38. Filtro de aire
39. Arandela plana 5x15x1,5
40. Tuerca mariposa M5
41. Tapa del filtro de aire
42. Tablero de la tapa
43. Cierre elástico
44. Pasador M8x42
45. Chapa protectora
46. Bloque de cadena
- ZC2.Embrague de cadena
47. Soporte patines de embrague
48. Resorte de los patines
49. Patín de embrague
50. Arandela de embrague
51. Tambor de embrague
52. Piñón de cadena
53. Rodamiento de agujas K12x15x14
54. Sinfín
55. Tapa tambor de embrague
56. Actuador
57. Amortiguador de goma
58. Tornillo M4x10
59. Tapa bomba de aceite
60. Bomba de aceite
61. Tornillo M4x14
62. Manguera salida de aceite
63. Filtro de algodón
64. Sello de aceite pequeño
65. Guardapolvo
66. Asiento del resorte tornillo
67. Resorte tornillo
- ZC3. Subconjunto caja de cigüeñal
68. Resorte
69. Filtro de algodón
70. Válvula de aire
71. Asiento corto de goma
72. Caja de cigüeñal derecha
73. Bloque de goma derecho
74. Filtro de aire
75. Manguera de aceite
76. Rodamiento 6202
77. Pasador localizador
78. Chaveta del volante 3x3,7x10
79. Arandela caja del cigüeñal
80. Tobera
81. Conducto plástico
82. Seguro de anillo
- ZC4. Subconjunto caja de cigüeñal
83. Seguro Seeger 35x1,5
84. Caja de cigüeñal izquierda
85. Bloque de goma izquierdo
86. Retén de aceite mayor FB15x35x5
87. Tornillo M5x30
88. Tornillo M5x25
- ZC5. Conjunto tapón de aceite
89. Seguro de retención del tapón
90. Anillo de sello
91. Tapón de aceite
92. Soporte
93. Tornillo M4x6
94. Volante magnético
95. Tuerca M8x1
- ZC6. Subconjunto de arranque
96. Tornillo ST4,8x12
97. Espaciador 5x15x1,5
98. Brida del arranque
99. Resorte recuperador del arranque
100. Polea de arranque
101. Cobertura del resorte
102. Resorte secundario
- ZC7. Conjunto cobertura del arranque
103. Tapa del arranque
104. Panel 1 de la tapa
105. Panel 3 de la tapa
106. Panel 2 de la tapa
107. Panel 4 de la tapa
108. Guía del cordel de arranque
109. Arandela del cordel del arranque
110. Empuñadura del arranque
111. Bujé guía
112. Resorte amortiguador
113. Cordel de arranque
114. Tornillo M5x18
115. Baffle
116. Funda de la bujía
117. Conjunto de ignición
118. Empuñadura frontal
- ZC8. Conjunto tanque de combustible
119. Filtro de combustible
120. Anillo resorte
121. Tapón pasa conductos
122. Manguera retorno de aceite
123. Manguera de combustible
124. Manguera de aceite
125. Goma amortiguadora
126. Tanque de aceite
127. Soporte largo de goma
128. Asiento del balanceador
- ZC9. Conjunto balanceador
129. Capsula del balanceador
130. Cuerpo de la válvula del balanceador
131. Tapa del balanceador
132. Pasador del gatillo
133. Gatillo
134. Resorte del gatillo
135. Conjunto de interruptor de parada
136. Bulbo cebador de aceite
137. Vástago del amortiguador
138. Tapa amortiguador izquierdo
139. Tapa amortiguador derecho
- ZC10. Conjunto tapa combustible
140. Tapa de combustible
141. Arandela tapa de combustible
142. Palanca del seguro del gatillo
143. Tapa parte trasera de la empuñadura
144. Tornillo ST4,8x19
145. Amortiguador de goma
146. Varilla del acelerador
147. Palanca del freno
148. Aislador de calor del freno
149. Tornillo ST4,8x8,5
150. Tapa tensionador de cadena
151. Cinta de freno
152. Pasador de la cinta de freno
153. Tornillo ST3,5x10
154. Tornillo ST4,2x16
155. Tapa del resorte de freno
- ZC12. Conjunto de la palanca de freno
156. Palanca principal de freno
157. Control de la palanca de freno
158. Bisagra de la palanca de freno
159. Remache 2,5x10
160. Remache 2,5x15
161. Resorte de freno
162. Deflector de aceite
163. Engranaje de mando del tensionador
164. Engranaje pasivo del tensionador
165. Pasador del tensionador
166. Tapa del freno
- ZC13. Conjunto tapa de freno
167. Tapa del freno
168. Panel 1 de la tapa de freno
169. Panel 2 de la tapa de freno
170. Barra guía de cadena
171. Cadena
172. Garra
173. Tuerca M8.