


DESPIECE Y LISTADO DE PARTES




DESPIECE Y LISTADO DE PARTES

LISTA PARTES CARRO COMPRESOR

1. Manija de transporte
2. Tornillo
3. Caja transparente
4. Rótulo
5. Conector largo
6. Manguera
7. Conector corto
8. Carcasa
9. Rueda
10. Rejilla admisión de aire
11. Filtro de aire
12. Tornillo
13. Pata de goma
14. Cable y ficha
15. Pasa cordón
16. Prensa cable
17. Tornillo
18. Carcasa inferior
19. Soporte inferior motor
20. Conjunto motor y turbina
21. Capacitor
22. Cableado interno
23. Interruptor
24. Anillo de sello motor
25. Caja superior del motor
26. Anillo de sello
27. Conector de salida del aire.

DESPIECE Y LISTADO DE PARTES



DESPIECE Y LISTADO DE PARTES

LISTA PARTES PISTOLA PARA PINTAR

1. Vaso
2. Tubo pescador
3. Arandela selladora
4. Tuerca sujeta tobera
5. Tobera externa
6. Tobera interna
7. Aguja reguladora
8. Anillo de goma 1
9. Cabeza de válvula
10. Anillo de goma 2
11. Accionador de la aguja
12. Resorte de ala aguja
13. Asiento de goma
14. Pasador
15. Cuerpo principal
16. Anillo de goma
17. Cuerpo trasero
18. Tapa cuerpo trasero
19. Tornillo
20. Carcasa izquierda
21. Botón de acople
22. Resorte
23. Gatillo
24. Perilla reguladora de pintura
25. Carcasa derecha
26. Etiqueta de identificación
27. Tapa de la empuñadura