


DESPIECE Y LISTADO DE PARTES


BASE Y COMPRESOR



- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Placa de identificación | 13. Pasa cordón |
| 2. Caja transparente | 14. Prensa cable |
| 3. Cable y ficha de alimentación | 15. Conector salida del aire |
| 4. Manguera corrugada | 16. Tornillo |
| 5. Conjunto pistola de pintar | 17. Anillo de sello |
| 6. Filtro de esponja | 18. Junta de sello |
| 7. Rejilla del filtro | 19. Tornillo |
| 8. Interruptor de alimentación | 20. Tornillo Tubo conector largo |
| 9. Carcasa A | |
| 10. Contenedor con grilla | |
| 11. Carcasa B | |
| 12. Conjunto motocompresor | |

DESPIECE Y LISTADO DE PARTES

PISTOLA



- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Tuerca sujeta pico | 22. Anillo de sello |
| 2. Pico estabilizador | 23. Catillo |
| 3. Pico fijo | 24. Tapa del vaso |
| 4. Tobera | 25. Tuerca hexagonal |
| 5. Anillo de sello | 26. Empuñadura |
| 6. Base de la aguja | 27. Tornillo cabeza plana |
| 7. Junta de sello | 28. Antideslizante empuñadura |
| 8. Anillo de sello | 29. Anillo de sello |
| 9. Tuerca de sello | 30. Arandela |
| 10. Cuerpo de zinc | 31. Conector |
| 11. Cuerpo de aluminio | 32. Palanca de traba |
| 12. Tornillo de cabeza plana | 33. Resorte |
| 13. Puntero indicador de volumen | 34. Tornillo |
| 14. Tornillo | 35. Tornillo |
| 15. Brida de la válvula de aguja | 36. Tuerca de fijación |
| 16. Válvula de aguja | 37. Junta de sello |
| 17. Resorte | 38. Anillo de sello del vaso |
| 18. Junta de sello | 39. Tubo pescador |
| 19. Base ajustable | 40. Vaso contenedor |
| 20. Perilla de ajuste | 41. Pié del vaso contenedor. |
| 21. Resorte | |