




LISTA DE PARTES

- 1.Carcasa frontal
- 2.Tablero decoración derecha
- 3.Tablero decoración izquierda
- 4.Perilla
- 5.Tapa de perilla
- 6.Tablero decorativo
- 7.Placa válvula detergente
- 8.TornilloST2.9x8
- 9.Eje de la válvula de detergente
- 10.Anillo de goma O 20x2/70
- 11.Anillo de goma O5x2/70
- 12.Pasador
- 13.Resorte
- 14.Funda de la válvula
- 15.Tornillo ST3x12
- 16.Soporte de motor
- 17.Tope soporte de la lanza
- 18.Conector rápido entrada de agua
- 19.Base del motor
- 20.Tornillo STM5x18
- 21.Tapón entrada de agua
- 22.TornilloST4,8x20
- 23.Tubo de alargue entrada de agua
- 24.Anillo de goma O 20x2/70
- 25.Tapa terminal
- 26.Conjunto motor 1.8KW
- 27.Pasa cordón
- 28.Prensa cable
- 29.Junta
- 30.Tubo alargue de salida
- 31.Empuñadura rotativa
- 32.Tornillo ST3,5x13
- 33.Tapón salida de agua
- 34.Soporte
- 35.Cable y ficha
- 36.Guardabarros derecho
- 37.Eje de las ruedas
- 38.Rueda
- 39.Arandela plana
- 40.Anillo seguro Seeger
- 41.Tapa cubo
- 42.Etiqueta de identificación
- 43.Etiqueta de advertencias de seguridad
- 44.Deflector
- 45.Tanque de detergente
- 46.Pistola
- 47.Lanza turbo NO PROVISTA
- 48.Lanza
- 49.Tubo telescópico
- 50.Gancho para la manguera
- 51.Paragolpes
- 52.Tornillo
- 53.Tuerca
- 54.Empuñadura de transporte
- 55.Tornillo ST4,8x13
- 56.Anillo traba
- 57.Filtro del detergente
- 58.Tapa del tanque
- 59.Soporte para accesorios
- 60.Tornillo ST4,8x13
- 61.Manguera para el detergente
- 62.Carcasa trasera
- 63.Tubo para el detergente interno
- 64.Tubo guía
- 65.Guardabarros derecho
- 66.Perilla
- 67.Resorte
- 68.Pieza de cierre
- 69.Cubre ventilador
- 70.Soporte para la lanza
- 71.Envoltura protectora del agua
- 72.Caja del interruptor
- 73.Sello para el agua
74. -.-
- 75.Tapón para el agua
- 76.-.-
77. Interruptor
- 78.Cubre interruptor
- 79.Eje botón interruptor
- 80.Manguera de alta presión